

Programmation d'une télécommande DASPI ZERO 2



1. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer sur votre télécommande déjà programmée. Maintenez-le appuyé 5 secondes. La diode s'éteint puis clignote et émet 12 signaux lumineux qui illustrent le code pour ce bouton. Ce code se compose d'une suite de positions ON et OFF qui sont transcrites de cette manière :

- Un signal lumineux d'une seconde correspond à la position ON
- Un signal lumineux d'une demi-seconde correspond à la position OFF

2. Notez ce code.

3. Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 de votre nouvelle télécommande. La diode s'allume. Maintenez-les appuyés jusqu'à ce que la diode s'éteigne puis commence à clignoter 5 fois.

4. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. La diode clignote.

5. Entrez le code pour ce bouton de la manière suivante :

- Le bouton supérieur gauche correspond à la position ON
- Le bouton supérieur droit correspond à la position OFF.

6. Répétez l'opération pour chaque bouton que vous souhaitez programmer

Note : Si vous n'avez pas de télécommande en état de marche, vous pouvez trouver le code dans le récepteur sous forme de mini-interrupteurs.